


## LED OPREMA




### Prilagodnik za PC računalo USB - RS485 ili RS232 - RS 485

- za PC računalo - podržava WIN XP, Vista, Win7 - za LED display-e i LED SATOVE - jednostavna instalacija - jednostavna uporaba - memoriranje više kompleta tekstova s postavkama - mogućnost "real time" upisivanja u LED display



### RUČNI PROGRAMATOR - TIPKOVNICA

- priključi se direktno u LED display ili LED SAT - dostupni svi znakovi/slova, u svim jezicima - jednostavno programiranje, pisanje




### TEMPERATURNI SENZOR

- priključi se direktno u LED display ili LED SAT
- za prikaz temperature u LED display-ima i LED SATOVIMA



### REGULACIJA SVIJETLOSTI

- 10 stupanjsko vremensko postavljanje jakosti (satna regulacija / po danu - po noći)



### DCF prijemnik točnoga vremena

- priključi se direktno u LED display ili LED SAT - za automatsko postavljanje maksimalno točnoga vremena (24 sata prima radio signal atomskog sata iz Frankfurta)